



DEEP TURTLE PRODUCTIONS



Kurzbedienungsanleitung TASCAM DR 40

Installation und Platzierung des Gerätes

Sie erhalten das Aufnahmegerät von uns in funktionsfähigem Zustand, mit neuen Batterien, somit ist der Recorder sofort einsatzbereit. Bitte platzieren Sie den Recorder direkt vor der sprechenden Person, am besten auf einem Rednerpult. Das Gerät sollte die komplette Aufnahmedauer nicht bewegt werden um Neben- und Störgeräusche zu vermeiden. Bitte richten Sie, wenn möglich, die beiden Mikrofone auf den Redner.

Aufnahme starten

Um die Aufnahme zu starten müssen Sie folgende Punkte absolvieren.

1. Gerät anschalten
Drücken Sie hierzu 5 Sekunden auf die „Home“ Taste
2. Bitte überprüfen Sie zur Sicherheit die Ladekapazität der Batterien. Die Anzeige finden Sie oben rechts im Display. Es müssen alle drei Ladebalken angezeigt werden. Sollten weniger angezeigt werden wechseln Sie bitte die Batterien.



3. Drücken Sie die Record Taste einmal.
Das Gerät geht in den Standby Modus für die Aufnahme. Die Record Taste blinkt rot.
4. Drücken Sie die Record Taste ein zweites mal.
Die Aufnahme läuft und die Record Taste leuchtet dauerhaft rot.



5. Drücken Sie zum Beenden der Aufnahme die Home Taste



6. Drücken Sie zum Ausschalten des Gerätes die Home Taste für Circa 5 Sekunden. Das Gerät schaltet sich ab.

